


AMÉNAGEMENT AJUSTABLE


COLONNE



N1819S

Important


Le montage d'une chapelière et joue associé à une colonne, nécessite une implantation entre murs.



Avertissement

Pour éviter tout risque de basculement, ce meuble doit être solidement fixé au mur à l'aide du dispositif de fixation fourni. Vérifier la pertinence et la solidité du mur afin de s'assurer que le mur puisse supporter la charge du meuble et résister aux forces générées au niveau des fixations. Un montage mal effectué peut provoquer la chute du meuble et des blessures graves sur les personnes.

* Utiliser des vis, rondelles et chevilles adaptées au type de matériau de votre mur. Celles-ci ne sont pas incluses.



Recommandations

Pour profiter pleinement des fonctionnalités de ce produit, nous vous recommandons une lecture attentive des instructions de montage suivantes. Cette notice doit être conservée par les utilisateurs successifs afin de pouvoir s'y référer ultérieurement.

Conseil d'entretien de nos produits

Nettoyage : Profilés laqués et panneaux : avec une éponge non abrasive légèrement humidifiée à l'eau savonneuse. Terminer en rinçant à l'eau claire puis essuyer avec un chiffon doux.

Miroirs, verres laqués opaques et verres transparents : Pour les tâches en relief utiliser de la laine d'acier 000.

Verres sablés, verre dépoli : Nettoyer au savon noir dilué dans l'eau. Terminer en rinçant à l'eau claire puis essuyer avec un chiffon doux.

Attention : Ne jamais utiliser de détergents ni de produits chimiques, type essence, acétone, alcool ou autres dissolvants.

Exclure l'utilisation de produits alcalins ou acides et l'emploi d'éponges à poncer, papiers abrasifs, brosses à poils durs etc...

Informations sur la fin de vie et le tri des emballages

Ce produit a été conçu pour permettre la séparabilité des éléments de matériaux différents. En apportant votre produit usagé dans un lieu où son démantèlement sera assuré par des opérateurs formés (déchetterie, centre de démantèlement). Chaque pièce suivra une filière de valorisation (matière ou énergétique) appropriée.



FR

Pensez à
donner ou recycler.



Association

ou



Magasin

ou



Déchetterie

<https://quefairedemesdechets.fr>











LE TRI
+ FACILE


ÉLÉMENTS
D'EMBALLAGE




Séparez les éléments avant de trier




			x12
	x10		x8
			x2
			x4
			x8
			x1
			x1
			x1





1




x6





x1







2




x6







6




7




x8



8



x1




9





x1



x2




Non fournie



AMÉNAGEMENT AJUSTABLE


CHAPELIERE - JOUE




N1820S

Important


Le montage d'une chapelière et joue associé à une colonne, nécessite une implantation entre murs.




Suggestions de compositions




Colonne
+ Joue
+ Chapelière à gauche



Colonne
+ Joue
+ Chapelière à droite



Deux colonnes
+ Chapelière centrale



Chapelière entre murs

Recommandations

Pour profiter pleinement des fonctionnalités de ce produit, nous vous recommandons une lecture attentive des instructions de montage suivantes. Cette notice doit être conservée par les utilisateurs successifs afin de pouvoir s'y référer ultérieurement.

Conseil d'entretien de nos produits

Nettoyage : Profils laqués et panneaux : avec une éponge non abrasive légèrement humidifiée à l'eau savonneuse. Terminer en rinçant à l'eau claire puis essuyer avec un chiffon doux.
Miroirs, verres laqués opaques et verres transparents : Pour les tâches en relief utiliser de la laine d'acier 000.

Verres sablés, verre dépolis : Nettoyer au savon noir dilué dans l'eau. Terminer en rinçant à l'eau claire puis essuyer avec un chiffon doux.

Attention : Ne jamais utiliser de détergents ni de produits chimiques, type essence, acétone, alcool ou autres dissolvants.

Exclure l'utilisation de produits alcalins ou acides et l'emploi d'éponges à poncer, papiers abrasifs, brosses à poils durs etc...

Informations sur la fin de vie et le tri des emballages

Ce produit a été conçu pour permettre la séparabilité des éléments de matériaux différents. En apportant votre produit usagé dans un lieu où son démantèlement sera assuré par des opérateurs formés (déchetterie, centre de démantèlement). Chaque pièce suivra une filière de valorisation (matière ou énergétique) appropriée.



FR

Pensez à
donner ou recycler.



Association



Magasin



Déchetterie

<https://quefairedemesdechets.fr>










LE TRI
+ FACILE


ÉLÉMENTS
D'EMBALLAGE



Séparez les éléments avant de trier



	x2
	x6
	x2
	x2
	x1
	x2
	x4
	x1







1




x2




x2





2




x2




x1






3



4





x2





5



x2



6



7

This isometric diagram illustrates the assembly of a three-unit corner shelving unit. The unit consists of three main components: a left vertical unit, a central vertical unit, and a right vertical unit. Each unit has four horizontal shelves. The left and right units are shown with their side panels attached, while the central unit is shown without its side panels, revealing the internal shelf supports. The units are arranged in a corner configuration, with the central unit acting as the spine. The diagram is set against a light gray background with a wavy, organic shape behind the unit. A large, bold number '7' is positioned in the top left corner of the page.

8

1716


x2

Diagram illustrating the correct (checkmark) and incorrect (X) placement of the screw (1716) for attaching the side panel to the cabinet frame.


9

 1998


x2



10






11



Equerre

x4



Utiliser des vis et chevilles adaptées
au type de matériau de votre mur.
Celles-ci ne sont pas incluses.



12





1998

x4

Si-besoin recouper la tablette




13



14



x2








15



x2




x2






AMÉNAGEMENT AJUSTABLE

TIROIR



N1821S




x8



x4




x4



3 x 30

x2



4 x 25

x2



6,3 x 8,5

x2



4,2 x 13,5

x4



3,5 x 17

x6

Recommandations

Pour profiter pleinement des fonctionnalités de ce produit, nous vous recommandons une lecture attentive des instructions de montage suivantes. Cette notice doit être conservée par les utilisateurs successifs afin de pouvoir s'y référer ultérieurement.

Conseil d'entretien de nos produits

Nettoyage : Profilés laqués et panneaux : avec une éponge non abrasive légèrement humidifiée à l'eau savonneuse. Terminer en rinçant à l'eau claire puis essuyer avec un chiffon doux. Miroirs, verres laqués opaques et verres transparents : Pour les tâches en relief utiliser de la laine d'acier 000.

Verres sablés, verre dépolis : Nettoyer au savon noir dilué dans l'eau. Terminer en rinçant à l'eau claire puis essuyer avec un chiffon doux.

Attention : Ne jamais utiliser de détergents ni de produits chimiques, type essence, acétone, alcool ou autres dissolvants.

Exclure l'utilisation de produits alcalins ou acides et l'emploi d'éponges à poncer, papiers abrasifs, brosses à poils durs etc...

Informations sur la fin de vie et le tri des emballages

Ce produit a été conçu pour permettre la séparabilité des éléments de matériaux différents. En apportant votre produit usagé dans un lieu où son démantèlement sera assuré par des opérateurs formés (déchetterie, centre de démantèlement). Chaque pièce suivra une filière de valorisation (matière ou énergétique) appropriée.



FR

Pensez à
donner ou recycler.



Association



Magasin



Déchetterie

<https://quefairedemesdechets.fr>







LE TRI
+ FACILE

ÉLÉMENTS
D'EMBALLAGE




Séparez les éléments avant de trier

1**x4****2****x8****3**


4




x2



5




6



7




x2




8

(Option pousse lâche: Pas de poignée)

Poignée à visser :







- 1- Repérez la position des fixations de la poignée
- 2- Percez au Ø4 mm (mèche bois)
- Astuce : Coller un scotch papier sur l'extérieur de la face tiroir, afin de ne pas écailler le décor.*



- 3- Fixer la poignée avec les vis fournis.


Poignée à encastrer :



9






x2




10




Prépercer au Ø2 mm



11






x2



12



x4



13






6,3 x 8,5

x2




3,5 x 17

x6



14



15

